

VER 6.0 Config 設定:

用 config 鍵進出 Config 設定, 設定完成後離開 Config 才有儲存.

進入 config 或 選擇設定功能, VOLUME 或 調整值, 全部設定好後按 CONFIG 鍵離開作設定儲存.

1. CH R: 右聲道音量微調 ± 10 dB (每個輸入個別控制), 初始值=0dB
2. CH L: 左聲道音量微調 ± 10 dB (每個輸入個別控制), 初始值=0dB
3. B.LIGHT: 0 ~ -9 (LCD 背光調整, 每個輸入個別控制), 初始值=0(全亮)
4. SYSTEM: 系統狀態設定(6.0 版), 初始值=REAL 2CH
 - 4-1. REAL 2CH: 兩聲道非平衡用(面板只有一個開關, 可以使用後級緩開機或是靜音功能)
 - 4-2. REAL BAL: 兩聲道全平衡用(面板只有一個開關, 可以使用後級緩開機或是靜音功能)
 - 4-3.4 SW 2CH: 兩聲道非平衡用(面板有四個開關, 無法使用後級緩開機或是靜音功能, 原 biru 版)
 - 4-4.4 SW BAL: 兩聲道全平衡用(面板有四個開關, 無法使用後級緩開機或是靜音功能, 原 biru 版)
 - 4-3. INITIAL: 恢復初始值設定 (SYSTEM 如果留於此項, 在您離開 CONFIG 時您原來設定狀態將全部清除)
5. PO TIME: 緩開機時間設定, 前面為 OFF~1 秒到 63 秒設定(每段調整 1 秒), 後面為 10 秒到 30 分鐘設定(每段調整 10 秒), 4 SW 2CH 和 4 SW BAL 無此項. 初始值=OFF

PS: 第 4 項和第 5 項只有 CH 1 才有.

CH1 於離開 CONFIG 時系統會自動關機.

個別聲道總音量是在您切換輸入或是關機(拔掉電源無法儲存)時候才會儲存.

只要有完成儲存動作, 就算斷電您所設定資料也不會遺失.