

遙控器使用說明



1. POWER 電源開關
2. CONFIG 音量預設
3. MUTE 靜音
4. VOLUME UP 音量上升
5. VOLUME DOWN 音量下降
6. SELECT UP 選擇上升
7. SELECT DOWN 選擇下降

1. POWER 電源開關：控制前級電源。
2. CONFIG 音量預設：按下 CONFIG，用 SELECT UP、SELECT DOWN 選擇欲設定的聲道，再用 VOLUME UP、VOLUME DOWN 來設定音量（-10db 到+10db），完成設定後，按下 CONFIG 完成儲存。
3. VOLUME UP VOLUME DOWN：音量大小控制（-70db 到+10db）。
4. SELECT UP SELECT DOWN：輸入選擇控制（CD、DVD、AUX1、AUX2）。